


# CORO-XT SHIELD MOST

## FAQ

### Najčastejšie kladené otázky

STOP CLEANING, KEEP CUTTING



### **1. Pre aký výkon lasera je CORO-XT Shield vhodný?**

CORO-XT Shield bol úspešne testovaný na laserových rezačkách s výkonom až do 50 kW.

### **2. Pre akú hrúbku plechu je CORO-XT Shield účinný?**

Produkt je účinný pre plechy s hrúbkou do 100 mm.

### **3. Aké typy materiálov lamiel môže CORO-XT Shield chrániť?**

CORO-XT Shield je vhodný na ochranu lamiel vyrobených z uhlíkovej ocele, nehrdzavejúcej ocele, hliníka a iných bežných materiálov používaných v laserových rezacích stoloch.

### **4. Je CORO-XT Shield účinný pre všetky materiály plechov?**

Áno, produkt funguje na uhlíkovej oceli, nehrdzavejúcej oceli, hliníku a iných kovoch používaných v priemyselnom laserovom rezaní.

### **5. Ako často by sa mal CORO-XT Shield aplikovať?**

Frekvencia aplikácie závisí od zaťaženia stroja:

- Každých 5 pracovných dní pri 3-zmennej prevádzke
- Každých 10 pracovných dní pri 2-zmennej prevádzke
- Každých 15 pracovných dní pri 1-zmennej prevádzke

V závislosti od použitého výkonu a hrúbky rezaných materiálov sa počet dní medzi aplikáciami môže líšiť o +/- 1,5 dňa, ale množstvá zostanú rovnaké.

Keďže produkt je biologicky odbúrateľný, musí sa vždy znovu aplikovať v maximálnej lehote 28 dní, pretože jeho účinnosť sa v tomto období znižuje.

### **6. Ako rýchlo po aplikácii CORO-XT Shield možno začať s rezaním?**

Rezanie možno začať okamžite po aplikácii CORO-XT Shield.

Medzi aplikáciou CORO-XT Shield a prvým rezaním môže byť až 3-dňový interval. Napríklad, CORO-XT Shield možno aplikovať v piatok večer a rezanie začať v pondelok ráno.

### **7. Môžem aplikovať CORO-XT Shield na znečistené lamely?**

Nie, lamely musia byť pred aplikáciou čisté alebo nové.

### **8. Má sa CORO-XT Shield používať len na novom stole, alebo ho možno aplikovať aj na mechanicky vyčistený stôl?**

Pre optimálnu účinnosť by mal byť produkt aplikovaný na správne vyčistený stôl, ideálne na nový. Po počiy sa riadte návodom na použitie a bezpečnostnými pokynmi pre 3YO GUN.

### **9. Ako by sa mali lamely čistiť pred opätovným nanosením CORO-XT Shield?**

Struska sa ľahko oddelí od lamiel, takže ich možno čistiť oceľovou kefou alebo vibračným spôsobom. Ak je k dispozícii, možno použiť aj špeciálny čistič lamiel.

### **10. Môžem aplikovať CORO-XT Shield štetcom alebo inou metódou?**

Nie, vždy sa musí používať 3YO GUN, aby sa zabezpečil správny výkon a predišlo sa rizikám pre operátora. Vždy

### **11. Má CORO-XT Shield vedľajšie účinky na procesy po rezaní? Ovplyvňuje galvanizáciu, eloxovanie, práškové lakovanie atď.? Môže spôsobiť zmenu farby, škvrny alebo iné chyby?**

Ak sa produkt aplikuje podľa pokynov, nemá žiadny negatívny vplyv na kov. Ochranu nezabezpečuje samotná kvapalina, ale reakcia, ktorá nastáva pri kontakte s teplom. Táto reakcia premieňa suché zložky kvapaliny na neviditeľný film, ktorý nezanecháva žiadne zvyšky.

**12. Je pri aplikácii CORO-XT Shield potrebné používať osobné ochranné prostriedky (OOP)?**

Hoci je CORO-XT Shield formulovaný s ohľadom na bezpečnosť, odporúča sa používať ochranné rukavice a ochranu očí.

**13. Aká je trvanlivosť CORO-XT Shield?**

Neotvorené nádoby majú trvanlivosť minimálne 2 roky. Po otvorení sa musí produkt spotrebovať do 12 mesiacov.

**14. Ako by sa mal CORO-XT Shield skladovať?**

Uchovávať produkt na čistom, suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia, prachu a nečistôt.

**15. Na dne nádoby sú usadeniny. Je to problém?**

Nie, keďže CORO-XT Shield je 100 % prírodná kvapalina, je úplne normálne, že sa na dne nádoby usadzujú určité zložky. Pred aplikáciou vždy pretrepte nádobu, aby sa usadeniny premiešali.

**16. Je CORO-XT Shield horľavý?**

Nie, produkt nie je horľavý po aplikácii. Nádobu však nevystavujte priamemu plameňu.

**17. Môže sa CORO-XT Shield použiť na trysku laserového rezača?**

Nie, CORO-XT Shield je určený na ochranu lamiel. Na ochranu trysky použite špeciálny ochranný produkt.

**18. Môže sa CORO-XT Shield použiť na plazmové rezacie stroje?**

Áno, ale iba na ochranu oblastí odvádzania odpadu, nie lamiel.

**19. Môže sa CORO-XT Shield použiť na rezacie stroje na kyslíkové rezanie?**

Nie, produkt sa neodporúča na aplikácie kyslíkového rezania. Atočnej aplikácii stačí pred ďalšou aplikáciou jednoduché mechanické čistenie.

## Predajná a autorizovaná servisná sieť:



### **RYWAL-RHC Sp. z o.o.**

87-100 **Toruń**, ul. Polna 140 B  
tel. 56 66 93 801, -802

15-516 **Białystok**, ul. Konstantego Ciołkowskiego 165  
tel. 85 74 10 492, -491

85-825 **Bydgoszcz**, ul. Fordońska 112 A  
tel. 52 345 38 73, 52 345 38 79

42-200 **Częstochowa**, ul. Warszawska 285/287  
tel. 34 324 39 98, 34 324 60 61

80-298 **Gdańsk**, ul. Budowlanych 19  
tel. 58 768 20 00

58-500 **Jelenia Góra**, ul. Karola Miarki 42  
tel. 669 605 408

75-124 **Koszalin**, ul. Jasna 4  
tel. 94 342 05 31

30-798 **Kraków**, ul. Christo Botewa 6a  
tel. 12 686 37 36, 12 686 37 35

20-328 **Lublin**, ul. Anny Walentynowicz 18  
tel. 81 445 01 50 do 52, 81 445 01 55

93-490 **Łódź**, ul. Pabianicka 119/131  
tel. 42 682 64 36, 42 682 64 37

10-409 **Olsztyn**, ul. Lubelska 44 D  
tel. 89 535 10 00, 89 535 10 01

09-400 **Płock**, ul. Przemysłowa 7  
tel. 24 269 22 24

61-371 **Poznań**, ul. Roberta Maya 1/12  
tel. 61 862 61 51

41-703 **Ruda Śląska**, ul. Stara 45  
tel. 32 342 70 00

35-211 **Rzeszów**, ul. Mikołaja Reja 10  
tel. 17 85 90 141, -142

37-450 **Stalowa Wola**, ul. Energetyków 49  
tel. 15 844 02 63, 15 844 55 16

70-784 **Szczecin**, ul. Anadrzeja Struga 41  
tel. 91 482 36 66, 91 482 36 78

03-231 **Warszawa**, ul. Odlewnicza 4  
tel. 22 331 42 90

54-156 **Wrocław**, ul. Stargardzka 9 C  
tel. 71 351 79 34, 71 351 79 36

65-410 **Zielona Góra**, ul. Dekoracyjna 3B  
tel. 695 596 353, 667 671 697

### **БЕЛАРУСЬ**

#### **„РИВАЛ СВАРКА” ООО**

##### **Контакты:**

Тел. / Факс: +375 (17) 336-20-50  
Моб. МТС: +375 (29) 572-20-20  
Моб. А1: +375 (44) 572-20-20  
сайт: rivalsvarka.by

**Минск**, пер. Липковский, 30-28  
e-mail: office@rivalsvarka.by

**Брест**, ул. Московская, 364  
e-mail: brest@rivalsvarka.by

**Витебск**, ул. П. Бровки, 4а  
e-mail: vitebsk@rivalsvarka.by

**Гомель**, ул. Барыкина, 230 Б  
e-mail: gomel@rivalsvarka.by

**Гродно**, ул. Индустриальная, 5  
e-mail: grodno@rivalsvarka.by

**Могилев**, ул. Криулина, 27/5  
mogilev@rivalsvarka.by

##### **Сервисный центр:**

Моб. А1: +375 (44) 550-44-36  
e-mail: service@rivalsvarka.by

### **UAE (United Arab Emirates) RME MIDDLE EAST FZCO**

Jebel Ali Free Zone  
P.O. Box 261839, Dubai,  
Phone: +971 4 880 8781  
Mobile: +971 509 149 036  
officedubai@rme-me.ae  
www.rme-me.ae

### **ROMÂNIA**

#### **RYWAL-RHC Romania SRL**

##### **Braşov**

Str. Calea Făgăraşului, nr. 59  
Standurile 60-67, 500053 Braşov,  
Telefon: 0368 100 127  
Mobile: +40 740 433 592

##### **Logistic Park Constanta**

str. Industriala nr. 6  
900155 Constanta  
Telefon: +40 341 111 235  
Fax: + 40 341 111 236  
e-mail: romania@rywal.ro  
www.rywal.ro

##### **Branch Office in Cluj-Napoca**

TRC Park Transilvania  
400398 Cluj-Napoca  
Street Orăştiei 10  
Mobile: + 40 368 100 127

### **LIETUVA**

#### **UAB „RYWAL-LT”**

##### **LT-51193 Kaunas**

Elektrėnų g. 7,  
Tel: +370 37 47 32 35  
e-mail: info@rywal.lt  
www.rywal.lt

##### **LT- 91107 Klaipėda**

Šilutės pl. 27  
Tel. +370 46 481531

### **SLOVENSKO**

#### **SOLÍK SK, s. r. o.**

Odborov 2554  
**SK 017 01 Považská Bystrica**  
Telefón: 042 43 23 425  
e-mail: info.rywal@solik.sk  
www.solik.sk

**Zintegrowany System  
Zarządzania  
ISO 9001 & ISO 14001**

Autoriaus teisės © 2023, RYWAL-RHC Sp. z o.o.

Ši dokumentacija, įskaitant visas jos dalis, yra saugoma autorių teisių. Bet koks naudojimas ar modifikavimas, viršijantis griežtus Autorių teisių įstatymo apribojimus, be RYWAL-RHC Sp. leidimo. z o.o. yra draudžiami ir už juos gresia baudžiamoji atsakomybė.

Tai, kas išdėstyta pirmiau, ypač taikoma dauginimui, vertimui ir saugojimui bei apdorojimui elektroninėse sistemose.